

ACTABS™, ACTABS™ EE, , ACTABS™ JR.

Zur Behandlung von Ablaufpfannen in Klimaanlage

BESCHREIBUNG

Actabs™ EE, Actabs™, und Actabs™ JR. eliminieren oder verhindern die meisten Verstopfungen in Ablaufleitungen von Klimaanlage und Kältesystemen, die durch die Anreicherung von bakteriellem Schleim, Rost, Kruste, schwebendem Staub, Schlamm und anderer Feststoffe verursacht werden. Wenn Actabs™ in die Ablaufpfanne geschüttet wird, verhindert die patentierte Ausgabevorrichtung einen Wasserüberlauf für bis zu 3 Monate. Das Produkt verhindert eine Beschädigung der Böden, Decken und Geräte. Es kann auch in Rechnerräumen zur Anwendung kommen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- Patentierte automatische Dosierausgabevorrichtung.
- Bei der EPA eingetragen (Umweltschutzbehörde in den USA).
- Aufwendiger Wasserüberlaufschaden wird vermieden.
- Durch Bakterien verursachter schlechter Geruch wird vermieden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Actabs™ EE eignet sich für Systeme zwischen 1 und 5 Tonnen. Actabs™ ist eine größere Version für Systeme zwischen 6 und 15 Tonnen. Das Produkt wurde für Klimaanlage einer handelsüblichen Größe konzipiert, die in Motels, Hotels, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Wohnhäusern und in Bürogebäuden installiert werden. Sie wurde für größere Ablaufpfannen (16 Tonnen und größer) konzipiert, in welchen das Volumen des Kondensatwasserstroms größer ist. Für die wirtschaftliche monatliche Behandlung aller Systeme werden die Actabs™-Tabletten in größeren Mengen verpackt. Wenn das Produkt gemäß den Anweisungen benutzt wird, wird das Wachstum der folgenden Organismen inhibiert: Thermo-Aktinomyzeten vulgaris, Pseudomonas effusa, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus circulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium und Aerobacter aerogenes.

VERPACKUNGEN

<u>Code</u>	<u>Größe</u>	<u>Anzahl/</u> <u>Behälter</u>	<u>Pfund/</u> <u>Behälter</u>	<u>Kubikfuß/</u> <u>Behälter</u>
<u>Actabs™ EE</u> 68102	3 Tabletten pro Beutel	50	3	0,31
<u>Actabs™</u> 68108	6 Tabletten pro Beutel	72	8	0,46
<u>Actabs™ JR.</u> 68104	200 Tabletten pro Beutel	12	13	0,45

BENUTZERANWEISUNGEN

Eine Benutzung dieses Produktes, die nicht den Etikettinformationen entspricht, stellt eine Verletzung der Bundesgesetze dar. Das die Tabletten enthaltende innere Paket dem äußeren Beutel entnehmen. Das Paket - mit den Löchern unten und den Tabletten oben - so in die Ablaufpfanne legen, daß es so weit wie möglich vom Ablauf entfernt ist. Sicherstellen, daß die an einem Ende des Paketes gelegene Tablette sich am weitesten vom Ablauf befindet. In äußerst schmutzigen Pfannen wäre eine Pfannenreinigung vor dem Einlegen des Paketes von Vorteil. Es besteht nämlich die Möglichkeit, daß der Schmutz die unteren Paketlöcher blockiert und somit das Dosieren durch die ACTABS™ inhibiert. Actabs™: Ein Paket pro 2 Quadratfuß der Ablaufpfanne. Actabs™ EE: Ein Paket pro 1,75 Quadratfuß der Ablaufpfanne. Der Beutel darf nicht eingetaucht sein.

Actabs™ JR. für bis zu 10 Gallonen Wasser: Die Behandlung beginnt, wenn 12 Tabletten in das Befeuchterreservoir oder in die Ablaufpfanne fallen gelassen werden. Alle drei Monate oder wenn ein Geruch vorhanden ist sollen zwölf (12) zusätzliche Tabletten hinzugefügt werden.

Weitere technische Informationen erhalten Sie mit einem gebührenfreien Anruf an 1-800-231-3345 (in den USA).

VORSICHTSMASSNAHMEN

FÜR CHEMISCHE NOTFÄLLE, PRODUKTVERSCHÜTTUNGEN, LECKE, FEUER, PRODUKTAUSSETZUNG ODER UNFALL KÖNNEN SIE SICH JEDERZEIT – TAG UND NACHT - UNTER TELEFONNUMMER 1-800-424-9300 (IN DEN USA) AN CHEMTREC WENDEN.

GEFAHR KORROSIV

VORSICHTSMASSNAHMEN: Korrosiv. Das Produkt verursacht nicht rückgängig zu machenden Augenschaden. Es soll nicht in die Augen oder auf die Kleidung geraten. Es muß eine ausreichende Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Sich nach der Materialhandhabung waschen. **ERSTE HILFE:** Im Falle irgendeiner übermäßigen Aussetzung soll eine ärztliche Behandlung unmittelbar nach der ersten Hilfe sichergestellt werden. **Augen:** Für 15 Minuten mit sauberem Wasser spülen. **Haut:** Mit Wasser und Seife waschen. **Ingestion:** Personen, die bei Bewußtsein sind, können große Wassermengen verabreicht werden. Sofort eine ärztliche Behandlung sicherstellen. **LAGERUNG UND HANDHABUNG:** In einem kühlen und gut entlüfteten Raum lagern. Der Behälter muß aufrecht stehen und dicht verschlossen sein. Das Produkt darf nicht einer Temperatur von mehr als 120 EF ausgesetzt werden. Leere Behälter dürfen nicht wiederbenutzt werden. Den Behälter einwickeln und als Abfall wegwerfen. **DAS PRODUKT MUSS KINDERN UNZUGÄNGLICH SEIN.**

Das Materialsicherheits-Datenblatt enthält weitere Informationen.

TECHNISCHE DATEN

Flammpunkt SETA CC	Keiner
Farbe	
Lagerbeständigkeit	2 Jahre

Empfehlungen und Hinweise für die Benutzung unserer Produkte beruhen auf Erfahrungen und Laboratoriumsprüfungen. Die in den Anwendungsbereichen vorhandenen Methoden und Bedingungen stehen jedoch nicht unter unserer Kontrolle. Wir sind nur für die Gleichheit unserer Produkte innerhalb der Herstellertoleranzen verantwortlich.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

RectorSeal bietet die beschränkte Garantie, daß dieses Produkt zum Lieferzeitpunkt hinsichtlich RectorSeal-Materialien und -Arbeit mangelfrei ist. DIESE BESCHRÄNKTE UND AUSDRÜCKLICHE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR DIE VERKAUFSEIGNUNG ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIFISCHEN ZWECK UND EINSCHLIESSLICH IRGEND EINER VERPFLICHTUNG VON RECTORSEAL. Im Falle einer Verletzung dieser ausdrücklichen beschränkten Garantie stellt die Rückerstattung des Kaufpreises das einzige Rechtsmittel dar. Alle anderen Verpflichtungen werden aufgehoben und abgelehnt; RectorSeal trägt keine Haftung für beiläufigen und mittelbaren Schaden.

IN DEN USA HERGESTELLT VON:

RectorSeal ≅ 2601 Spenwick Drive ≅ Houston, Texas 77055

Telefon: 1-800-231-3345

Fax: 1-713-928-2039

www.rectorseal.com