



ACTABS™

Tratamiento para bandejas de drenaje de la condensación de aires acondicionados

DESCRIPCION:

Actabs™ con su component biocido registrado por EPA previene o elimina la mayoría de los bloqueos en líneas de drenaje de aires acondicionados y de refrigeración debido al incremento de limo bacterial, óxido, viscosidades, polvos, sedimentos y otros sólidos. Cuando se utiliza Actabs™ en las bandejas de drenaje de condensación evitará el desbordamiento del agua en las bandejas hasta por 3 meses. Evitará daños a los suelos, techos y equipamiento. Puede usarse en centros con ordenadores.

Página arriba

CARACTERISTICAS:

- Dispensador automático exclusivo
- EPA-Registrado
- Previene costosos daños debido a desbordamiento del agua
- Elimina la bacteria que causa malos olores.

Página arriba

APLICACIONES:

Actabs™ EE se utiliza en sistemas de 1 to 5 toneladas. Actabs™ es una versión mas grande que se utiliza en sistemas de 6 to 15 toneladas. Está designada para equipos de aire acondicionado de tipo comercial los cuales estan comunmente localizados en moteles, hoteles, hospitales, centros de retiro, escuelas, apartamentos y oficinas. Las tabletas Actabs™ JR. están empaquetadas al por mayor para tratamientos económicos mensuales para todos los sistemas.

Si se usan de acuerdo a las direcciones, las tabletas eliminarán el crecimiento de los siguientes organismos: thermoactinomyces vulgaris, pseudomonas effusa, pseudomonas aeruginosa, bacillus circulans, bacillus licheniformis, bacillus megaterium and aerobacter aerogenes.

EMPAQUE:

Código	Tamaño	Qty. Por Caja	Lbs. por Caja	Pies cu. Por Caja
Actabs™ EE				
68102	3 tabletas por envoltorio	50	3	0.31
Actabs™				
68108	6 tabletas por envoltorio	72	8	0.46
Actabs™ JR				
68104	200 tabletas por envoltorio	12	13	0.45

INSTRUCCIONES:

Es una violación de la ley Federal el usar este producto en una manera inconsistente con su etiquetado. Saque del empaque exterior, el empaque interior que contiene las tabletas. Coloque el paquete con los agujeros abajo y las tabletas mirando hacia arriba, en la bandeja de drenaje en un punto tan lejos como posible del agujero de drenaje. En bandejas extremadamente sucias será conveniente el limpiar la bandeja antes de colocar el paquete. La suciedad podría bloquear la entrada en el fondo del paquete y inhibir la operación de los ACTABS™. Actabs™ usa un paquete por cada 2 pies cuadrados de la linea de drenaje. Actabs™ EE usan un paquete por cada

1.75 pies cuadrados de area en la bandeja de drenaje. El envoltorio no debería de ser sumergido.

Actabs™ JR. es conveniente hasta para 10 galones de agua. Empieze el tratamiento poniendo 12 tabletas en la reserva del humidificador o la bandeja del drenaje del aire acondicionado. Aplique 12 tabletas adicionales cada 3 meses o cuando ocuran olores.

Para información técnica adicional llame al 1-800-231-3345.

PRECAUCIONES:

PARA EMERGENCIA, DERRAMES, FUGAS, FUEGO, EXPOSICION O ACCIDENTE,

LLAME A CHEMTREC – DIA O NOCHE 1-800-424-9300

PELIGRO!

CORROSIVO

PRECAUCIONES: Corrosivo. Causa daños al ojo. . Evite contacto con ojos y piel. Lleve protección y ropa adecuada. Lave despues de tocar. **Primeras ayudas:** Para cualquier sobreexposición, obtenga ayuda tan pronto como posible despues de suministrar primeros auxilios. **Ojos**–Limpie con agua limpia por 15 minutos **Piel**- Limpie con agua y jabón. **Ingestión** – Solo si esta consciente, beba cantidades grandes de agua. Busque atención médica inmediata **ALMACENAJE Y MANIPULEO:** Almacene en un lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el contenedor hacia arriba y firmemente cerrado. No exponga al calor o almacene a temperaturas superiores a 120 grados F. No reuse el contenedor vacio. Envuelva el contenedor y pongalo en la basura. **MANTENGA FUERA DEL CONTACTO DE LOS NIÑOS.**

Para información adicional refierase a la hoja de seguridad del material.

ESPECIFICACIONES:

Temperatura de inflamabilidad SETA CC	Ninguna	None
Vida útil en depósito	2 años	

Las sugerencias y recomendaciones abarcando el uso de de estos

productos estan basadas en nuestra experiencia y resultados de laboratorio. Sin embargo, como no tenemos control de los métodos y condiciones de aplicación, solo asumimos responsabilidad de nuestros productos dentro de las tolerancias de fabricación.

GARANTIA LIMITADA:

RectorSeal® aplica esta Garantía Limitada Express de que los productos están libres de defectos siempre y cuando se sigan las instrucciones para el almacenamiento y manipuleo de nuestros productos. ESTA GARANTIA EXPRESS LIMITADA ESTA EXPRESAMENTE CREADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESS O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTA IMPLICITA SOBRE LA COMERCIALIZACION PARA UN FIN ESPECIFICO Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA OBLIGACION POR PARTE DE RECTORSEAL. ®. El único recurso en caso de violación de esta garantía limitada será el reembolso de compra. Toda otra responsabilidad queda negada y Rectorseal no será responsable por daños incidentales o resultantes.

FABRICADO EN LOS E.U.A POR

RectorSeal®

2601 Spenwick Drive • Houston, TX 77055 USA

713-263-8001 • Fax 713-263-7577

Teléfono 800-231-3345 • Fax 800-441-0051